Настройка роутера ASUS

- 1. Зайдите в настройки роутера в браузере по адресу 192.168.1.1.
- 2. Введите стандартный логин и пароль, указанный в инструкции к роутеру (либо на оборотной стороне самого роутера).
- 3. Убедитесь, что включён режим «Беспроводной роутер».



 Зайдите в раздел «Интернет» и убедитесь, что указан тип WAN-подключения «Автоматический IP». Все остальные настройки должны соответствовать приведённому ниже скриншоту.

	Интернет	Подключение	Переключатель портов	Переадресация портов	DMZ	DDNS	NAT Passthrough		
Общие									
品	Карта сети	Интернет - Подключение							
*	Гостевая сеть	RT-AC66U поддерживает несколько типов подключения к WAN (глобальная сеть). Эти виды выбираются из выпадающего меню рядом с WAN тип соединения. Настройка полей различаются в зависимости от типа соединения, выбранного Вами.							
₫.	Диспетчер трафика	Основные настройки							
A	Родительский контроль	Тип WAN-подкл	ючения	Автоматический IP <mark>У</mark>					
-	USB-	Включить WAN		🖸 Да 🔵 Нет					
	приложение	Включить NAT		🖸 Да 🔍 Нет					
<u></u>	AiCloud	Включить UPnP	UPNP_FAQ	О Да 🔍 Нет					
Дополнительные		Настройка DNS VAN							
(llo	настроики Беспроводная сеть	Подключаться к DNS-сер-еру автоматически		О Да ● Нет					
	Локальная сеть	Настройка учетной записи							
		Аутентификация		Отсутствует					
	Интернет	Специальные требования поставщика услуг Интернета							
	IPv6	Имя хоста							

5. Для настройки беспроводной сети зайдите в раздел «Беспроводная настройка», в поле «SSID» укажите название вашей сети (только латинскими буквами), в поле «Метод проверки подлинности» выберите тип шифрования «WPA2-Personal», а в поле «Предварительный ключ WPA» напишите пароль, который может содержать латинские буквы и цифры. Нажмите «Применить».

Общие						
📇 Карта сети	Карта сети	Беспроводная сеть - Общие				
		Установка беспроводного соединения зависит от информации ниже				
Костевая сеть		Частотный диапазон	2.4GHz 💙			
М Диспетчер трафика	2	SSID	ASUS			
Родительс контроль	жий	Скрыть SSID	● Да О Нет			
👍 USB-	USB- приложение AiCloud	Режим беспроводной сети	Auto 🔽 🖌 b/g Protection			
приложен		Ширина канала	20/40 мнz 💙			
AiCloud		Канал	Auto			
Дополнительные настройки		Метод проверки подлинности	WPA2-Personal			
Беспровод сеть	цная	Шифрование WPA	AES			
🔿 Локальная	Локальная сеть	Предварительный ключ WPA				
لما -		Интервал ротации сетевых ключей	3600			
💮 Интернет		Применить				

ВНИМАНИЕ: Мы не можем гарантировать качественную работу IP-TV при использовании радиоканала Wi-Fi или средств просмотра на SmartTV.