


Настройка роутера Keenetic

Вход в настройки роутера:

Откройте браузер, введите в адресную строку адрес **my.keenetic.net** и нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.

При первой настройке роутера появится окно быстрой настройки.


Настройка интернета




Для настройки интернет соединения на роутере Keenetic необходимо проделать следующую последовательность действий:

1. Выберите **Быстрая настройка**


2. В открывшемся окне выберите **MAC-адрес интернет-центра** и нажмите **Далее**




3. Выберите **Настройка IP-адреса: Автоматическая** и нажмите **Далее**




4. Выберите **Тип подключения: IPoE (Без авторизации)** и нажмите **Далее**




5. Дождитесь окончания проверки подключения к сети Интернет




6. Далее, если имеется обновление ПО - обновите его.



7. После окончания обновления роутер автоматически перезагрузится




8. По окончании настройки роутер предложит включить интернет-фильтр **Яндекс-DNS** для безопасности ваших устройств.



9. Настройка роутера завершена нажмите **Выйти в Интернет** если хотите начать пользоваться сетью или нажмите **Веб-конфигуратор**, чтобы настроить другие функции интернет центра,

например Wi-Fi соединение.



Настройка Wi-Fi

Для настройки Wi-Fi соединения на роутере Keenetic необходимо проделать следующую последовательность действий:

1. Находясь в **веб-конфигураторе**, в левом меню выберите **Домашняя сеть**. Здесь вы можете настроить сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.

The screenshot shows the 'Мои сети и Wi-Fi' (My Networks and Wi-Fi) page in the Keenetic City web interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: 'Статус' (Status), 'Интернет' (Internet), 'Мои сети и Wi-Fi' (My Networks and Wi-Fi), 'Сетевые правила' (Network Rules), and 'Управление' (Management). Under 'Мои сети и Wi-Fi', 'Домашняя сеть' (Home Network) is selected. The main content area shows the configuration for the 'Домашняя сеть' (Home Network) segment. It includes a toggle for 'Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц' (Wireless Network Wi-Fi 2.4 GHz) which is turned on. The SSID is set to 'Keenetic-5466', the security is 'WPA2-PSK', and the password is masked with dots. There is also a section for 'Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц' (Wireless Network Wi-Fi 5 GHz) which is also turned on, with a note that its settings are identical to the 2.4 GHz network. A search bar for settings is visible in the top right corner.

2. Установите **Имя сети (SSID)** в произвольном формате.

3. Защита сети - **WPA2-PSK**.

4. Пароль установите в произвольном формате (минимум 8 символов).